dreamGEAR
www.dreamgear.net

iSound dreamGEAR

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: *dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.*

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

dreamGEAR
www.dreamgear.net

works with PS3

4 IN 1 ULTIMATE Bundle

DGPS3-3840

User's Guide

PACKAGE CONTENTS:
- Radium Wireless Controller
- Radium USB Receiver
- Quad Dock Pro
- PS3 Wired Headset
- PS3 Remote
- Remote USB Receiver
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

Radium Wireless Controller
Set-Up:
1. Open the battery compartment located on the bottom side of the Radium Wireless Controller. Insert 3 AAA batteries. Replace battery compartment cover.

NOTE: AAA batteries not included. Also, make sure that you use fresh batteries when playing with the Radium Wireless Controller.

2. The Radium Wireless Controller features an ON/OFF switch located on the bottom side of the controller. Switch the controller to ON.
3. With the PlayStation 3 console powered ON, plug the Radium USB Receiver into one of the USB ports located on the front of the PlayStation 3. The 4 channel indicator lights on the front of the Radium Wireless Controller will flash slowly.
4. Press the Connect button on the Radium USB Receiver. The LED on the receiver will flash rapidly.
5. Press the Menu button located on the front of the Radium Wireless Controller. The 4 channel indicators will flash rapidly. Press the Menu button again and the controller will be set to the appropriate channel. The solid LED will indicate which player position the controller is set to, Player 1, Player 2, etc.
6. To connect multiple Radium Wireless Controllers, connect each controller separately. First, connect Player 1's controller and then connect the remaining controllers, one by one.

NOTE: During game play, you can access the PlayStation 3 menu by holding the Menu button for 3 seconds. Please refer to the PlayStation 3 console User's Guide to see what menu options are available.

Turbo Function:
1. To activate Turbo, press any button and the Turbo button (located above the 4 channel indicator lights) at the same time to set Turbo to that specific button.
2. To cancel the Turbo function, repeat Step 1.

Sleep Mode:
The Radium Wireless Controller features a Sleep Mode. The Radium Wireless Controller will enter Sleep Mode if one of the following occurs:

1. If the controller loses contact with the receiver for more than 30 seconds.
2. 5 minutes of analog stick or button inactivity.

To turn the controller on from being on Sleep Mode, simply move the analog stick or press a button on the controller.

Low Battery Indicator:
When the batteries in the Radium Controller are lower than the standard amount needed, the LED on the 4 channel indicator lights will flash 4 times/second. If this occurs, please remove the old batteries and replace them with fresh batteries.

Quad Dock Pro:
How to Set Up the Quad Dock Pro:
1. Plug the included 100/240 volt AC adapter into the DC port located on the back of the Quad Dock Pro.
2. Plug the other end of the AC adapter to a standard wall outlet.
3. To charge an original DualShock3 or SIXAXIS controller, turn the controller upside down and place the controller on the mini-USB port located on the front of the charger.
4. To charge an original PlayStation MOVE motion or navigation controller, place the controller onto the correct port. Make sure that the bottom of the controller is aligned with the mini-USB plug on the controller plug.
5. The LED charge indicator will turn RED when charging and BLUE when fully charged.

NOTE: When the controller or device is about 95% charged, the LED charge indicators will flash between a RED and BLUE LED. Once fully charged, the LED charge indicator will light solid BLUE.
NOTE: You can charge up to 2 DualShock3 or SIXAXIS controllers, 1 PlayStation MOVE motion controller, 1 PlayStation MOVE navigation controller and 2 other USB devices (with the 2 USB ports) simultaneously.

Notes:
- Make sure that the Quad Dock Pro is unplugged when not in use.
- 2 USB ports are located on the back of the Quad Dock Pro to charge other devices such as a headset or keypad.
- Charging times may vary depending on the device. Please refer to the User's Guide of each device for charging times and charging instructions.
- Once your controller or device is fully charged, make sure that you disconnect the controller or device from the Quad Dock Pro.

PS3 Wired Headset
How to Use the PS3 Wired Headset:
1. Plug the USB end of the PS3 Wired Headset to one of the empty ports on the PlayStation 3 console.
2. Put on the headset and adjust the microphone to fit properly.

NOTE: The PS3 Wired Headset can be worn on either ear and the microphone can be placed on either side of your head.
NOTE: Make sure that the PS3 Wired Headset is worn properly at all times. Do not place the headset around the back of your head, it must be worn over the top of your head. Make sure that you allow the microphone to be positioned about one inch from your mouth.
NOTE: Once the headset is ready for online chat, please refer to your PlayStation 3 console's User's Guide for setting up the accessory.

PS3 Wired Headset Controls:
+ (addition sign) = Volume Up
- (minus sign) = Volume Down
Mute All = All other players in your party and online chat are muted
Mic Mute = You are muted and will not be able to be heard by anyone on online chat

Warnings:
- Extended exposure to high volumes when using a headset may result in temporary or permanent hearing loss.
- Prevent damage to your headset by not sitting or stepping on the headset, its cable or the cable connector.

PS3 Remote
How to Set-Up the PS3 Remote:
1. Open the battery compartment located on the bottom side of the PS3 Remote. Insert 2 AAA batteries. Replace battery compartment cover.

NOTE: AAA batteries not included. Also, make sure that you use fresh batteries when playing with the PS3 Remote.

2. With the PlayStation 3 console powered ON, plug the Remote USB Receiver into one of the USB ports located on the front of the PlayStation 3.

NOTE: The PS3 Remote features infrared technology. Make sure that you aim directly at the Remote USB Receiver when using the PS3 Remote with your PlayStation 3 console.

Basic Operations:
The following explains button operations for disc playback. The same operations can also be performed when playing videos saved on the hard disc or navigating through the menu.
PLAY button – Start playback.
STOP button – Stop playback.
PAUSE button – Stop playback until needed.
SCAN buttons – Fast forward or fast reverse playback.
PREV/NEXT buttons – Move to the previous or next chapter.
L1, R1, L2, R2, L3, R3 buttons – Performs the same operation as the wireless controller for the PS3™ system.
SELECT/START buttons – Performs the same operation as the wireless controller for the PS3™ system.
OPTIONS/VIEW/BACK buttons – Performs the same operation as the wireless controller for the PS3™ system.
Directional buttons – Performs the same operation as the wireless controller for the PS3™ system.
HOME button – Performs the same operation as the wireless controller for the PS3™ system.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:
- Radium Wireless Controller
- Radium USB Receiver
- Quad Dock Pro
- PS3 Wired Headset
- PS3 Remoto
- Receptor USB remoto
- Guía del usuario / Tarjeta de garantía
- Tarjeta de Registro

Radium Wireless Controller:
Configuración:
1. Abra el compartimiento de baterías que está ubicado en la parte inferior del Controlador Inalámbrico Radium. Inserte 3 baterías „AAA". Coloque de nuevo la tapa del compa timiento.

NOTA: Las baterías "AAA" no están incluidas Asegúrese de utilizar baterías nuevas cuando juegue con el Controlador Inalámbrico Radium.
2. El Controlador Inalámbrico Radium tiene un interruptor ON/OFF ubicado en su parte inferior. Ponga el interruptor del controlador en la posición ON (encendido).
3. Con la consola PlayStation 3 encendida, conecte el Receptor USB Radium en uno de los puertos USB ubicados en la parte delantera de la PlayStation 3. Las 4 luces indicadoras de canal que están en la parte frontal del Controlador Inalámbrico Radium parpadearán lentamente.
4. Presione el botón "Connect" del Receptor USB Radium. El LED del receptor parpadeará rápidamente.
5. Presione el botón "Menu" ubicado en la parte delantera del Controlador Inalámbrico Radium. Los 4 indicadores de canal parpadearán rápidamente. Presione de nuevo el botón"Menu" y el controlador se configurará en el canal apropiado. El LED que permanezca encendido de manera permanente indicará en cuál posición de jugador está configurado, jugador 1, jugador 2, etc.
6. Para conectar múltiples Controladores Inalámbricos Radium, conecte cada uno por separado. Primero, conecte el controlador del Jugador 1 y después los controladores restantes, uno por uno.

NOTA: Durante el desarrollo del juego, puede acceder al menú de la PlayStation 3 manteniendo oprimido durante 3 segundos el botón "Menu". Consulte la Guía de Usuario de la consola PlayStation 3 para ver las opciones de menú que están disponibles.

Función Turbo:
1. Para activar el Turbo, presione cualquier botón al mismo tiempo que el botón Turbo (ubicado encima de las cuatro luces indicadoras de canal) para ajustar el Turbo en ese botón específico.
2. Para cancelar la function Turbo, repita el Paso 1.

Modo Espera:
El Controlador Inalámbrico Radium tiene un Modo de Espera. Entrará en este modo si ocurre uno de los eventos siguientes:

1. Si el controlador pierde contacto con el receptor durante más de 30 segundos.
2. 5 minutos de inactividad del mando analógico o de los botones

Para sacar al controlador del Modo de Espera, simplemente mueva el mando analógico o presione un botón del controlador.

Indicador de Batería Baja.
Cuando las baterías del Controlador Radium están más bajas que la cantidad estándar necesaria, el LED de las 4 luces indicadoras de canal parpadeará a un ritmo de 4 veces por segundo. Si esto ocurre, retire las baterías viejas y sustitúyalas por baterías nuevas.

Cómo Configurar la QUAD DOCK PRO:
1. Enchufe el adaptador de CA de 110/240 voltios que se incluye en el puerto de CC situado en la parte posterior del QUAD DOCK PRO.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de CA a una toma de corriente estándar.
3. Para cargar un controlador original DualShock3 o SIXAXIS, gire el controlador hacia abajo y coloque el controlador en el puerto mini-USB situado en la parte delantera del cargador.
4. Para cargar un controlador PlayStation MOVE motion o uno de navigation, coloque el controlador en el puerto correcto. Asegúrese de que la parte inferior del controlador está alineada con el conector mini-USB en el enchufe del controlador.
5. El indicador de carga LED se iluminará en rojo durante la carga y en AZUL cuando está completamente cargada.

NOTA: Cuando el controlador o dispositivo esté cargado a un 95% aproximadamente, los indicadores LED de carga parpadearán alternativamente en ROJO y AZUL. Una vez que la batería esté totalmente cargada, el indicador LED de carga se iluminará en AZUL de manera permanente.
NOTA: Puede cargar hasta 2 controladores DualShock3 o SIXAXIS, 1 controladores PlayStation MOVE motion, 1 controladores PlayStation MOVE navigation y otros 2 dispositivos USB (con sus 2 puertos USB) simultáneamente.

Notas:
- Asegúrese de que el QUAD DOCK PRO esté APAGADA cuando no esté en uso.
- Hay 2 puertos USB que se encuentran en la parte posterior de la QUAD DOCK PRO para cargar otros dispositivos como auriculares o teclado.
- Los tiempos de carga pueden variar dependiendo del dispositivo. Por favor, consulte la Guía del usuario de cada dispositivo para los tiempos de carga y las instrucciones de carga.
- Una vez que el controlador o el dispositivo está completamente cargado, asegúrese de desconectar el controlador o el dispositivo de la QUAD DOCK PRO.

Cómo Utilizar el PS3 Wired Headset:
1. Conecte el extremo USB de los PS3 Wired Headset a uno de los puertos de vacíos de la consola PlayStation 3
2. Póngase los auriculares y ajuste el micrófono para encaje correctamente.

NOTA: Los PS3 Wired Headset pueden ser usados en ambas orejas y el micrófono se puede colocar a ambos lados de su cabeza.

NOTA: Asegúrese de que los PS3 Wired Headset se coloquen correctamente en todo momento. No coloque el auricular alrededor de la parte posterior de la cabeza; debe ser usado en la parte superior de su cabeza. Asegúrese de permitir que el micrófono se coloque alrededor de una pulgada de su boca.

NOTA: Una vez que el auricular esté listo para el chat en línea, por favor consulte el manual del usuario de su consola PlayStation 3 para la configuración del accesorio.

Controles de los PS3 Wired Headset:
+ (Signo de suma) = Mas volumen
- (Signo menos) = Menos volumen
Mute All = Todos los otros jugadores de su parte y su chat en línea permanecen silenciados
Mic Mute = Usted está silenciado y no podrá ser escuchado por ningún usuario del chat en línea

Advertencias:
- La exposición prolongada a altos volúmenes al usar auriculares puede provocar pérdida de audición temporal o permanente.
- Evite danos a sus auriculares al no pararse o sentarse encima de los auriculares, del cable o del conector del cable.

Cómo configurar el PS3 Remoto:
1. Abra el compartimento para las pilas ubicado en la parte inferior del PS3 Remoto. Introduzca 2 compartimentos AAA. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

NOTA: Pilas AAA no incluidas. Asegúrese de que utiliza pilas nuevas al reproducir con la PS3 Remota.
2. Con la consola PlayStation 3 ENCENDIDA, enchufe el receptor USB en uno de los puertos USB localizados en la parte frontal de la PlayStation 3.

NOTA: La PS3 Remota incluye tecnología de infrarrojos. Asegúrese de que enfoca directamente el Receptor USB remoto al utilizar el PS3 Remoto con su consola PlayStation 3.

Funcionamiento Básico:
A continuación se le muestran las funciones de los botones para la reproducción de discos: También se pueden realizar las mismas funciones para reproducir vídeos guardados en el disco duro o para navegar a través del menú.
Botón PLAY – Inicia la reproducción.
Botón STOP – Detiene la reproducción.
Botón PAUSE – Pausa la reproducción el tiempo necesario.
Botones SCAN – Avance rápido o rebobinado en modo reproducción.
Botones PREV/NEXT – Pasa al capítulo anterior o al siguiente.
Botones L1, R1, L2, R2, L3, R3 – Realizan las mismas operaciones que el controlador inalámbrico para el sistema PS3™.
Botones SELECT/START – Realiza la misma función que el controlador inalámbrico del sistema PS3™.
Botones OPTIONS/VIEW/BACK – Realiza la misma función que el controlador inalámbrico del sistema PS3™.
Botones de direcciones – Realizan la misma función que el controlador inalámbrico del sistema PS3™.
Botón HOME– Realizan la misma función que el controlador inalámbrico del sistema PS™.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net

CONTENU DU PACK:
- Radium Wireless Controller
- Radium USB Receiver
- Quad Dock Pro
- PS3 Wired Headset
- PS3 Remote
- Remote USB Receiver
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la manette sans fil Radium. Insérez 3 piles "AAA". Remettez en place le couvercle du compartiment à piles.

REMARQUE: les piles "AAA" ne sont pas fournies. Aussi, assurez-vous d'utiliser des piles neuves lors de l'utilisation de la manette sans fil Radium.

2. La manette sans fil Radium dispose d'un commutateur ON/OFF situé au dos de la manette. Positionnez le commutateur sur ON.
3. Lorsque la console PlayStation 3 est en marche, raccordez le récepteur USB de la manette Radium à un des connecteurs USB situés sur le panneau avant de la consol PlayStation 3. Les 4 indicateurs de canal situés sur la manette sans fil Radium clignotent lentement.
4. Appuyez sur la touche Connect du récepteur USB de la manette Radium. Le témoin lumineux du récepteur USB clignote rapidement.
5. Appuyez sur la touche Menu située sur la manette sans fil Radium. Les 4 indicateurs de canal clignotent rapidement. Appuyez à nouveau sur la touche Menu, la manette est configurée sur le canal approprié. L'indicateur s'allume de manière fixe pour indiquer le joueur sur lequel la manette est définie : joueur 1, joueur 2, etc.
6. Pour connecter plusieurs manettes sans fil Radium, connectez individuellement chaque manette. Tout d'abord, connectez la manette du joueur 1 puis les manettes des autres joueurs une par une.

REMARQUE: Durant le jeu, vous pouvez accéder au menu de la console PlayStation 3 en maintenant enfoncée la touche Menu pendant 3 secondes. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la console PlayStation 3 pour de familiariser avec les différentes options du menu disponibles.

Fonction Turbo:
1. Pour activer la fonction Turbo, appuyez simultanément sur une touche ainsi que sur la touche Turbo (située au dessus des indicateurs de canal) pour activer la fonction Turbo sur cette touche spécifique.
2. Pour annuler la fonction Turbo, répétez l'étape 1.

Mode Sommeil:
La manette sans fil Radium dispose d'un mode Sommeil. Le mode Sommeil de la manette sans fil Radium s'active dans les cas suivants:

1. La manette est déconnectée du récepteur pendant une période supérieure à 30 secondes.

2. Au bout de 5 minutes d'inactivité des sticks analogiques

Pour activer la manette depuis le mode Sommeil, il vous suffit simplement de déplacer un stick analogique ou d'appuyer sur une touche de la manette.

Indicateur de Charge Faible:
Lorsque le niveau de charge des piles de la manette Radium devient faible, les indicateurs des 4 canaux clignotent à raison de 4 fois/seconde. Lorsque cela se produit, retirez les piles usagées puis remplacez-les par des piles neuves.

Installation de la QUAD DOCK PRO:
1. Branchez l'adaptateur secteur fourni 110/240 volts dans la prise CC située à l'arrière de la QUAD DOCK PRO.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise secteur.
3. Pour charger une manette DualShock3 ou SIXAXIS originale, retournez la manette et placez-la sur l'un des ports mini-USB situé sur la face avant du chargeur.
4. Pour charger une manette PlayStation MOVE motion ou navigation, mettez la manette sur le port approprié. Assurez-vous que le port mini-USB situé en bas de la manette est aligné avec de port de la station.
5. Le voyant de charge devient rouge pendant la charge et bleu lorsque la charge est terminée.

REMARQUE: Lorsque le niveau de charge de la télécommande ou de l'unité est d'environ 95%, les témoins LED clignotent en ROUGE et en BLEU. Une fois la batterie entièrement chargée, le témoin de charge LED s'illumine en BLEU de manière fixe.
REMARQUE: Vous pouvez charger simultanément jusqu'à 2 manettes DualShock3 ou SIXAXIS, 1 manettes PlayStation MOVE motion, 1 PlayStation MOVE navigation et 2 autres dispositifs USB (avec les 2 ports USB).

Remarques:
- Veillez à ce que la QUAD DOCK PRO soit hors tension lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Les 2 ports USB sont situés à l'arrière de la QUAD DOCK PRO pour charger d'autres dispositifs tels qu'un casque ou une télécommande.
- La durée de recharge varie en fonction de l'appareil. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de chaque appareil pour la durée et les instructions de charge.
- Une fois votre manette ou dispositif est complètement chargé, il ne faut oublier de le déconnecter de la station de charge QUAD DOCK PRO.

Comment Utiliser le PS3 Wired Headset:
1. Branchez l'extrémité USB du PS3 Wired Headset dans l'un des ports disponibles de la console PlayStation 3.
2. Mettez le casque et ajustez le microphone pour qu'il soit correctement en place.

REMARQUE: Le PS3 Wired Headset peut être porté sur l'une des oreilles et le microphone peut être placé sur l'un des côté de la tête.
REMARQUE: Veillez à ce que PS3 Wired Headset soit porté correctement à tout moment. Ne mettez pas le casque à l'arrière de votre tête, il doit être porté au-dessus de votre tête. Veillez à ce que le micro soit placé à environ 2,5cm de votre bouche.
REMARQUE: Une fois le casque est prêt pour le chat en ligne, reportez-vous au Guide d'utilisateur de votre console PlayStation 3 pour le réglage de l'accessoire.

Touches du PS3 Wired Headset:
+ (Signe plus) = Augmenter le volume
- (Signe moins) = Diminuer le volume
Mute All = Tous les autres lecteurs et de chat en ligne de votre côté sont mis en sourdine
Mic Mute = Vous êtes en sourdine et personne ne pourra vous entendre sur le chat en ligne

Avertissements:
- Une exposition prolongée à des volumes élevés lors de l'utilisation d'un casque peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente.
- Evitez d'endommager votre casque en ne pas sassoir ou marcher sur le casque, son câble ou le connecteur du câble.

Télécommande PS3:
Comment mettre en place la télécommande PS3:
1. Ouvrez le compartiment pour piles situé au dessous de la télécommande PS3. Insérez 2 piles AAA. Remettez le couvercle du compartiment pour piles.

REMARQUE: Les piles AAA ne sont pas incluses. Aussi, veillez à utiliser des piles neuves en jouant avec la télécommande PS3.
1. Avec la console PlayStation 3 allumée, branchez le récepteur USB distant dans l'un des ports USB situés à l'avant de la console PlayStation 3.

REMARQUE: La télécommande PS3 est dotée de la technologie infrarouge. Veillez à visez directement le récepteur USB distant lorsque vous utilisez la télécommande PS3 avec votre console PlayStation 3.

Utilisation de Base:
Ce qui suit explique les fonctions des touches pour la lecture de disques. Les mêmes opérations peuvent être effectuées lors de lecture de vidéos sauvegardées sur le disque dur ou lors de navigation dans les menus.
Touche PLAY – Lancer la lecture.
Touche STOP - Arrêt de la lecture.
Touche PAUSE - Suspension de la lecture.
Touche SCAN - Lecture avant ou arrière rapide.
Touches PREV/NEXT - Aller au chapitre précédent ou suivant.
Touches L1, R1, L2, R2, L3, R3 - Effectuent les mêmes opérations que la manette sans fil du système PS3™.
Touches SELECT/START - Effectuent les mêmes opérations que la manette sans fil du système PS3™.
Touches OPTIONS/VIEW/BACK - Effectuent les mêmes opérations que la manette sans fil du système PS3™.
Touches directionnelles - Effectuent les mêmes opérations que la manette sans fil du système PS3™.
Touche HOME - Effectue la même opération que la manette sans fil du système PS3™.